

Die kleine Kleberkunde von



FIX UND FERTIG



EFCOFIX: Kordel- und Bänderkleber auf Wasserbasis. Geeignet für Untergründe wie Glas, Kunststoff, Styropor, Holz, etc. EFCOFIX mit einem Pinsel auf den gewünschten Untergrund auftragen und ca. 15 Minuten trocknen lassen. Die Kordeln und Bänder haften sofort, können aber wieder abgezogen und neu angedrückt werden. Der Kleber verliert seine Haftkraft nicht. Pinsel mit Wasser und Seife reinigen.



Flocky-Kleber: Zur Verwendung auf Pappe, Styropor, Holz, Kunststoff, Glas, Metall etc., auch für Textilien geeignet (waschbar 30°C). Untergrund farblich passend zu dem gewünschten Flocky-Sampulver grundieren und trocknen lassen. Flocky-Kleber auftragen und Flocky einstreuen und trocknen lassen. Textilien nach der Trocknung auf einer weichen Unterlage von links bügeln. Feinwäsche, von links waschen und bügeln.



Thermofix Textilkleber: Zur Verwendung von Samttransfer und Metallicfolien auf Textilien. Thermofix direkt aus der Flasche auf das gewünschte Textil auftragen. Nach dem Trocknen des Klebers die Samtseite auf den Kleber auflegen und mit dem Bügeleisen (Stufe 2-3) ca. 20 Sek. mit Druck einbügeln. Auf links drehen und nochmals einbügeln. Gut abkühlen lassen und das Samttransfer wieder abziehen. Feinwäsche 30 °C, von links waschen und bügeln.



Samtfix Dekokleber: Zur Verwendung von Samttransfer auf Pappe, Styropor, Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Keramik etc. Samtfix direkt aus der Flasche glatt und gleichmäßig auf den gewünschten Untergrund auftragen. Der Kleber ist beim Auftragen milchig, nach der Trocknung transparent. Nach dem Trocknen des Klebers das Samttransfer mit der farbigen Samtseite auf den Kleber auflegen. Mit den Fingern unter Druck gut und gleichmäßig aufreiben und das Samttransfer wieder abziehen.

FIX UND FERTIG



Designfix: Lösemittelfreier Kleber für Metallicfolien. Zur Verwendung auf Pappe, Styropor, Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Keramik, Stein etc. Designfix direkt aus der Flasche auf den gewünschten Untergrund auftragen. Nach dem Trocknen die Metallic-Folie mit der hellen Rückseite auf den Kleber anlegen, mit den Fingern gut andrücken und die Folie wieder abziehen. Die farbige Seite der Metallic-Folie befindet sich jetzt auf dem Folienkleber.



Dekofix: Witterungsbeständiger Dekokleber auf Wasserbasis für Flimmer, Deko-Ice, Glaskügelchen etc. Beim Auftragen milchig, nach der Trocknung transparent. Zur Verwendung auf Pappe, Styropor, Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Keramik, Stein etc. Dekofix direkt aus der Flasche auftragen. Für feine Linien und Konturen eine Maldüse aufsetzen. Dekofix kann auch mit einem weichen Pinsel flächig aufgetragen werden. Nach dem Auftragen des Klebers sofort die gewünschten Dekorationsmaterialien einstreuen und trocknen lassen. Nur auf saubere und fettfreie Untergründe auftragen. Arbeitsgeräte mit Wasser und Seife reinigen.



Thermischer Buchbinderkleber: Bio-Hautleim für Papier, Pappe, Holz, Leder usw. 25 Gewichtsanteile Leim mit 75 Gewichtsanteilen kaltem Wasser ca. 2 Std. quellen lassen. Nach der Quellzeit im Wasserbad bei 50 - 60° C unter Rühren schmelzen lassen. Nun ist der Kleber gebrauchsfertig. Der Kleber härtet beim Abkühlen aus.



Tel.: 07150/302777*

Sie haben Fragen zu Büchern und Materialien?

Frau Erika Noll berät Sie und Ihre Kunden rund um die Themen Basteln und Kreative Hobbys. Rufen Sie an!

Mo. - Do.: 9:00 - 16:00
Fr.: 9:00 - 13:00